

Menüstruktur

SPS

(Speaker Setup, Lautsprecher Einstellungen)

- CHL (Channel Level, Lautstärkeanpassung pro Lautsprecher)
 - TON(Testton)
 - FL (Vorne Links), CE (Center), FR (Vorne Rechts), SR (Surround Rechts), SL (Surround Links), SUB (Subwoofer)
- DST (Distance, Einstellung des Hörabstands)
 - FL (Vorne Links), CE (Center), FR (Vorne Rechts), SR (Surround Rechts), SL (Surround Links), SUB (Subwoofer)
- VOI (Voice, Verbesserung der Sprachverständlichkeit): OFF (An), ON (Aus)
- EQ (Equalizer, Anpassung an räumliche Gegebenheiten)
 - FLR (Vorne-Links&Rechts), CE (Center), RLR (Rear-Links&Rechts), SUB (Subwoofer)
- DRC (Dynamic Range Control, Einstellung des Dynamikbereichs): OFF (An), ON (Aus)

- EQ 1 (Freie Aufstellung)
- EQ 2 (Wandnahe Aufstellung)
- EQ 3 (Aufstellung in der Ecke)

SYS

(System Setup, System-einstellungen)

- SLP (Sleep Timer, Einstellen der Abschaltzeit): OFF, 15, 30, 45, 60 (Minuten)
- IRM (Infrarot Menü, Einstellungen der Infrarot Lernfunktionen)
 - IRL (Infrarot Lernen, Lernen von Infrarot-Befehlen einer anderen Fernbedienung)
 - DIL (Direktwahl der Eingänge, Lernen von Infrarot-Befehlen zur direkten Eingangswahl)
 - BAL, OPT, COAX, USB, LIN
 - CLR (IR Löschfunktion, Löschen der gelernten Infrarot-Befehle)
- STB (Standby Mode, Einstellen des Standby Modus): ECO (Eco-Modus) NSB (Netzwerk Standby): MAN (Manuell), AUT (Automatisch)
- SEL (Automatische Eingangswahl, Einstellen der automatischen Eingangswahl): MAN (Manuell), AUT (Automatisch),
- INP (Konfiguration der Eingänge, den Eingängen individuelle Namen zuordnen)
 - BAL, OPT, COAX, USB, LIN
- PHA (Phase Subwoofer, Einstellen der Phase des Funk-Subwoofers)
- SSM (Subwoofer Stereo Mode, Einstellen der Subwoofer-Wiedergabe im Stereo-Modus)
- LIP (Lippensynchronität, Einstellen der Lippensynchronität): 0, 10, ... , 85 (ms)
- VOL (Systemlautstärke, maximale Systemlautstärke anpassen): 0 - 99 (Volumen)
- ASM (Analog Stereo Mode, Anschlussweise des Eingangs „Analog Line“): SST (Singel Stereo), DST (Dual Stereo)
- SLC (Slave Connection, Einstellen der Signalübertragung an den Slave-Lautsprecher) WLS (Kabellos), WRD (Kabelgebunden)
- LAN (Language, Einstellen der Menü-Sprache): EN (Englisch), DE (Deutsch)
- RST (System Reset, Werkseinstellungen wiederherstellen): NO (Nein), YES (Ja)

WIS

(Wireless Setup, Einstellungen im Wireless-Menü)

- WSP (Wireless Speaker Pairing, Koppeln der Funklautsprecher)
 - MFL (Master Vorne Links), MCE (Master Center), MFR (Master Vorne Rechts), MSR (Master Surround Rechts), MSL (Master Surround Links)
 - FL (Vorne Links), CE (Center), FR (Vorne Rechts), SR (Surround Rechts), SL (Surround Links), SUB (Subwoofer)
- BT (Bluetooth® Menü, Einstellungen)
 - BTP (Bluetooth® Pairing, Koppeln mit Zuspelgeräten via Bluetooth® Funktechnologie): MAN (Manuell), AUT (Automatisch)
 - BTS (Bluetooth® Eingangswahl, Einstellen der automatischen Bluetooth® Eingangswahl): MAN (Manuell), AUT (Automatisch)
 - APL (Automatische Bluetooth® Wiedergabe, automatische Wiedergabe mit Bluetooth® Zuspelgerät): OFF (An), ON (Aus)
 - BRE (Bluetooth® reset, Löschen der gekoppelten Geräte): NO (Nein), YES (Ja)
- TXP (Einstellung der Sendeleistung): ECO, MED, MAX
- CHN (Einstellung des Funkkanals): AUT, 2,4 (1-3) GHz , 5,2 (1-3) GHz, 5,8 (1-3) GHz

INF

(Geräte Infor-mationen, Infor-mationen über den Firmwarestand)

- WA2/4 (Firmwarestand der Gerätesoftware)
- STS (Firmwarestand des Wireless-Moduls)