

Rear Speaker

SA-RS3S




* 5 0 1 1 5 2 8 3 1 * (2)
©2021 Sony Corporation Printed in Malaysia
5-011-528-31(2)

Over modellen die compatibel zijn met de achterluidspreker

De SA-RS3S-achterluidspreker werkt alleen met het opgegeven model. Ga naar de Sony-website voor meer informatie over compatibele modellen. In deze gebruiksaanwijzing worden bedieningshandelingen beschreven voor luidsprekers die gebruikt worden in combinatie met het compatibele model HT-A7000.

Onderdelen en bedieningselementen

Voorzijde




1 Voedingsindicator

- Knippert traag (groen): de achterluidspreker is niet verbonden met een compatibel model.
- Licht op (groen): de achterluidspreker is verbonden met een compatibel model.
- Knippert herhaaldelijk twee keer (groen): de achterluidspreker probeert verbinding te maken met een compatibel model.
- Knippert/licht op (amberkleurig): de software wordt geüpdatet.
- Licht op (rood): de achterluidspreker staat in de stand-bystand.
- Doot: de achterluidspreker is uitgeschakeld.

Opmerking

De helderheid van de voedingsindicator wordt gesynchroniseerd met de DIMMER-instellingen van een compatibel model.

Achterzijde



2 Wandmontageopening

3 Ⓜ (voeding)-knop

4 LINK-knop

5 Montageopening voor de algemene luidsprekerstaandaard

6 AC-ingang

- Laat de installatie uitvoeren door een Sony-handelaar of een erkende installateur en let tijdens de installatie goed op de veiligheid.
- Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende sterke muur, onjuiste installatie van schroeven, natuurramp enz.


Opmerking

Hieronder ziet u een voorbeeld van een mogelijke plaatsing bij gebruik van de luidsprekers in combinatie met het compatibele model HT-A7000 en een optionele subwoofer.

Installatie

Op de vloer geplaatst

Hieronder ziet u een voorbeeld van een mogelijke plaatsing bij gebruik van de luidsprekers in combinatie met het compatibele model HT-A7000 en een optionele subwoofer.

1 Controleer welke achterluidspreker rechts en welke links moet aan de hand van het label op de onderkant.
"REAR R" staat voor rechts en "REAR L" voor links.

2 Installeer de luidsprekers achter je luisterpositie.

Installeer de luidsprekers als volgt om van een optimaal surroundgeluid te kunnen genieten.

- Zorg ervoor dat de luidsprekers even hoog als uw oren geplaatst zijn.
- Richt de luidsprekers naar je luisterpositie.

Opmerking

Richt bij de installatie de onderkant van de luidspreker (de zijde met het label) naar omlaag. Alleen de bovenstaande installatiewijze wordt ondersteund.


Tip

Om een goed surroundgeluid te verkrijgen, moet de afstand van de luidspreker tot aan uw luisterpositie instellen in het instelmenu van een compatibel model.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij een compatibel model geleverd is voor meer informatie.

Wandmontage


Hieronder ziet u een voorbeeld van een mogelijke plaatsing bij gebruik van de luidsprekers in combinatie met het compatibele model HT-A7000 en een optionele subwoofer.



Opmerking


- Laat de installatie uitvoeren door een Sony-handelaar of een erkende installateur en let tijdens de installatie goed op de veiligheid.
- Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende sterke muur, onjuiste installatie van schroeven, natuurramp enz.

1 Leg een Schroef klaar (niet bijgeleverd) die geschikt is voor de wandmontageopening aan de achterzijde van de luidspreker.




Opening aan de achterzijde van de achterluidspreker

2 Kies de wandmontagepositie voor de luidspreker en bevestig de schroef.



3 Hang de luidspreker met de wandmontageopening aan de schroef.



Controleer het label aan de onderzijde van de luidspreker.
"REAR R" staat voor rechts en "REAR L" voor links.

Als de verbinding niet automatisch tot stand wordt gebracht

Als het niet lukt om de luidsprekers met een compatibel model te verbinden of als u meerdere compatibele modellen gebruikt en wilt specificeren welk compatibel model de luidsprekers verbinden moeten worden, moet u een handmatige verbinding uitvoeren.

De bedieningshandelingen hieronder gelden voor luidsprekers die gebruikt worden in combinatie met het compatibele model HT-A7000. Gebruik hiervoor de afstandsbediening die bij het compatibele model HT-A7000 geleverd is.

Als u andere compatibele modellen gebruikt, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing die bij die modellen geleverd is.

1 Druk op HOME.

Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm.

2 Selecteer [Setup] - [Advanced Settings] in het menu Home.

3 Selecteer [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Start manual linking].

Het scherm [Start manual linking] verschijnt op het tv-scherm.

4 Druk op LINK op de luidspreker.

De voedingsindicator van de luidspreker waarop u op LINK hebt gedrukt, knippert herhaaldelijk twee keer groen.

5 Selecteer [Start].

De handmatige koppeling wordt gestart. Het verbindingsproces wordt weergegeven op het tv-scherm.

6 Selecteer [Finish] wanneer [Connected] wordt weergegeven bij [Rear Speaker (R)] en [Rear Speaker (L)].

7 Druk op Ⓜ.

De koppeling is voltooid en de voedingsindicator van de luidsprekers licht groen op.

Opmerking

- Als u [Start manual linking] uitvoert, wordt [Link mode] bij [Wireless Speaker Settings] automatisch ingesteld op [Manual].
- Alle luidsprekers waarop [Connected] werd weergegeven in stap 6 worden verbonden met een compatibel model. Voer de handmatige verbinding opnieuw uit als u geen verbinding kunt maken met de luidsprekers.

Als de draadloze transmissie niet stabiel is

Als u meerdere draadloze systemen gebruikt (bv. een draadloos LAN), is het mogelijk dat de draadloze signalen onstabiel worden. Wanneer dit het geval is, kunt u de transmissie mogelijk verbeteren door de volgende instelling te wijzigen.

De bedieningshandelingen hieronder gelden voor luidsprekers die gebruikt worden in combinatie met het compatibele model HT-A7000. Gebruik hiervoor de afstandsbediening die bij het compatibele model HT-A7000 geleverd is.

Als u andere compatibele modellen gebruikt, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing die bij die modellen geleverd is.

1 Druk op HOME.

Het menu Home wordt weergegeven op het televisiescherm.

2 Selecteer [Setup] - [Advanced Settings] in het menu Home.

3 Selecteer [Speaker Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [RF Channel].

4 Selecteer de gewenste instelling.

- [On] (staandaardinstelling): normaal selecteert u deze optie. Het systeem selecteert automatisch het beste transmissiekanaal. Dit is een krachtigere modus voor draadloze interferentie.
- [Off]: het systeem selecteert een kanaal uit de beperkte frequentieband om externe draadloze interferentie te voorkomen. Als het geluid hapert wanneer [On] geselecteerd is, kunt u dit mogelijk oplossen door [Off] te selecteren.

Opmerking

- Als u de instelling van [RF Channel] wijzigt van [Off] naar [On], kan het 1 minuut duren om opnieuw verbinding te maken.
- Afhankelijk van het land/ de regio waar u een compatibel model gekocht hebt, kan deze instelling mogelijk niet gebruikt worden.

Gedeelde draadloze zender/ontvanger

Communicatiesysteem

Specificatie voor draadloos geluid versie 4.0

Frequentieband

5 GHz

Modulatiemethode

OFDM

Radiofrequentiebanden en maximaal uitgangsvermogen

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

Importeur EU en VK: Sony Europe B.V.

Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vinci laan 7-D1, 1930 Zaventem, België.

Vragen aan de importeur voor het VK of met betrekking tot productconformiteit in het VK kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Verenigd Koninkrijk.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de achterluidsprekers, probeert u deze eerst zelf op te lossen aan de hand van de onderstaande lijst voordat u herstellingen aanvraagt. Als een probleem blijft hangen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Wanneer u een herstelling aanvraagt, moet u altijd de achterluidsprekers, een compatibel model en de optionele subwoofer (niet bijgeleverd) meebrengen, zelfs als slechts een ervan problemen vertoont.

De oplossingen hieronder gelden voor luidsprekers die gebruikt worden in combinatie met het compatibele model HT-A7000.

Als u andere compatibele modellen gebruikt, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing die bij die modellen geleverd is.

Er wordt geen geluid uitgevoerd via de achterluidsprekers.

→ Zorg dat het netsnoer van de achterluidsprekers goed in het stopcontact zit.

→ Als de voedingsindicator op de achterluidsprekers niet brandt, probeert u het volgende.

– Zorg dat het netsnoer van de achterluidsprekers goed in het stopcontact zit.

– Druk op Ⓜ (voeding) op de achterluidspreker om de stroom te schakelen.

→ Als de voedingsindicator op de achterluidspreker traag knippert of rood brandt, probeert u het volgende.

– Plaats de achterluidspreker dichter bij een compatibel model zodat de voedingsindicator op de achterluidspreker groen blijft.

– Volg de stappen onder "Als de verbinding niet automatisch tot stand wordt gebracht".

→ Controleer de status van de draadloze verbinding. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij een compatibel model geleverd is voor meer informatie.

→ Als de voedingsindicator op de achterluidspreker rood knippert, dient u de draadloze verbinding te herstellen.

→ Als de voedingsindicator op de achterluidspreker rood blijft knipperen, moet u de draadloze verbinding herstellen.

→ Druk op Ⓜ + Ⓛ (afstandsbediening) op de achterluidspreker om de voeding uit te schakelen.

→ Als de voedingsindicator rood blijft knipperen, moet u de draadloze verbinding herstellen.

→ Druk op Ⓜ + Ⓛ (afstandsbediening) op de achterluidspreker om de voeding uit te schakelen.

→ Als de voedingsindicator rood blijft knipperen, moet u de draadloze verbinding herstellen.

→ Druk op Ⓜ + Ⓛ (afstandsbediening) op de achterluidspreker om de voeding uit te schakelen.

→ Als de voedingsindicator rood blijft knipperen, moet u de draadloze verbinding herstellen.

→ Druk op Ⓜ + Ⓛ (afstandsbediening) op de achterluidspreker om de voeding uit te schakelen.

→ Als de voedingsindicator rood blijft knipperen, moet u de draadloze verbinding herstellen.

→ Druk op Ⓜ + Ⓛ (afstandsbediening) op de achterluidspreker om de voeding uit te schakelen.

→ Als de voedingsindicator rood blijft knipperen, moet u de draadloze verbinding herstellen.

→ Druk op Ⓜ + Ⓛ (afstandsbediening) op de achterluidspreker om de voeding uit te schakelen.

→ Als de voedingsindicator rood blijft knipperen, moet u de draadloze verbinding herstellen.

→ Druk op Ⓜ + Ⓛ (afstandsbediening) op de achterluidspreker om de voeding uit te schakelen.

→ Als de voedingsindicator rood blijft knipperen, moet u de draadloze verbinding herstellen.

→ Druk op Ⓜ + Ⓛ (afstandsbediening) op de achterluidspreker om de voeding uit te schakelen.

→ Als de voedingsindicator rood blijft knipperen, moet u de draadloze verbinding herstellen.

→ Druk op Ⓜ + Ⓛ (afstandsbediening) op de achterluidspreker om de voeding uit te schakelen.

→ Als de voedingsindicator rood blijft knipperen, moet u de draadloze verbinding herstellen.

→ Druk op Ⓜ + Ⓛ (afstandsbediening) op de achterluidspreker om de voeding uit te schakelen.

→ Als de voedingsindicator rood blijft knipperen, moet u de draadloze verbinding herstellen.

→ Druk op Ⓜ + Ⓛ (afstandsbediening) op de achterluidspreker om de voeding uit te schakelen.

→ Als de voedingsindicator rood blijft knip

Rear Speaker


SA-RS3S

Informationen zu kompatiblen Modellen für den hinteren Lautsprecher

Der hintere Lautsprecher SA-RS3S funktioniert nur mit dem angegebenen Modell. Informationen zu kompatiblen Modellen finden Sie auf der Website von Sony. Diese Bedienungsanleitung enthält Funktionsbeschreibungen und Anweisungen für Lautsprecher, die mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 verwendet werden.

Teile und Bedienelemente


Vorderseite



- 1** Netzanzeige
- Blinkt langsam (grün): Der hintere Lautsprecher ist nicht mit einem kompatiblen Modell verbunden.
- Leuchtet (grün): Der hintere Lautsprecher ist mit einem kompatiblen Modell verbunden.
- Blinkt wiederholt zweimal (grün): Der hintere Lautsprecher versucht, eine Verbindung mit einem kompatiblen Modell herzustellen.
- Blinkt/leuchtet (bernenfarben): Die Software wird gerade aktualisiert.
- Leuchtet (rot): Der hintere Lautsprecher ist im Bereitschaftsmodus.
- Leuchtet nicht: Der hintere Lautsprecher ist ausgeschaltet.

Hinweis
Die Helligkeit der Netzanzeige hängt von den DIMMER-Einstellungen des kompatiblen Modells ab.

Rückseite




- 2** Wandmontagebohrung
3 Taste ⏻ (Ein/Aus)
4 Taste LINK
5 Montagebohrung für einen handelsüblichen Lautsprecherständer
6 Netzeingang

Aufstellung

Aufstellen auf dem Boden

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Aufstellung, wenn die Lautsprecher mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 und einem optionalen Subwoofer verwendet werden.



- 1** Prüfen Sie anhand des Aufklebers auf der Unterseite, welches der rechte und welches der linke hintere Lautsprecher ist.
Der rechte ist mit „REAR R“, der linke mit „REAR L“ gekennzeichnet.

- 2** Stellen Sie die Lautsprecher hinter der Höörposition auf.
Für wirkungsvollen Raumklang wird bei der Aufstellung Folgendes empfohlen:
- Stellen Sie die Lautsprecher auf Ohrhöhe auf.
- Drehen Sie die Lautsprecher zur Höörposition hin.


Hinweis
Stellen Sie den Lautsprecher mit der Unterseite (Seite mit Aufkleber) nach unten auf. Anders als oben erläutert können die Lautsprecher nicht aufgestellt werden.

Tipp
Für einen guten Raumklang stellen Sie mit dem Einstellmenü des kompatiblen Modells die Entfernung des Lautsprechers von der Höörposition ein.

Näheres dazu schlagen Sie bitte in der mit dem kompatiblen Modell gelieferten Bedienungsanleitung nach.

Befestigung an der Wand

Die folgende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Aufstellung, wenn die Lautsprecher mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 und einem optionalen Subwoofer verwendet werden.




- Hinweis**
• Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.
• Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung oder Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.

Gebrauchsanweisung NL


Bedienungsanleitung DE

- 1** Beschaffen Sie eine Schraube (nicht mitgeliefert), die sich für die Wandmontagebohrung an der Rückseite der Lautsprecher eignet.




Bohrung an der Rückseite des hinteren Lautsprechers

- 2** Legen Sie die Wandmontageposition des Lautsprechers fest und schrauben Sie an dieser Stelle die Schraube ein.



- 3** Hängen Sie den Lautsprecher an der Wandmontagebohrung an die Schraube.

Achten Sie auf den Aufkleber an der Unterseite der Lautsprecher. Der rechte ist mit „REAR R“, der linke mit „REAR L“ gekennzeichnet.



Hinweis
Verwenden Sie Schrauben (nicht mitgeliefert), die für das Wandmaterial und die Wandstärke geeignet sind. Da Wände aus Gipskarton nicht sehr stabil sind, drehen Sie die Schrauben in einen Holzträger. Montieren Sie die Lautsprecher an einer verstärkten Wand und stellen Sie sicher, dass der rechte und der linke Lautsprecher auf gleicher Höhe hängen.

Bei instabiler Funkübertragung

Wenn Sie mehrere Drahtlossysteme wie WLANs verwenden, kann die Funksignale eventuell instabil. In diesem Fall lässt sich die Übertragung eventuell verbessern, indem Sie die folgende Einstellung ändern.

Die folgenden Anweisungen gelten, wenn die Lautsprecher mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 verwendet werden. Verwenden Sie dazu die mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 gelieferte Fernbedienung.

Wenn Sie ein anderes kompatibles Modell verwenden, schlagen Sie in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

- 1** Drücken Sie HOME.
Das Startmenü wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.

- 2** Wählen Sie im Startmenü [Setup] - [Erweiterte Einstellungen].

- 3** Wählen Sie [Lautsprecher-Einstellungen] - [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] - [HF-Kanal].

- 4** Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

• [Ein] (Standardeinstellung): Wählen Sie normalerweise diese Einstellung. Die Anlage wählt automatisch den besseren Kanal für die Übertragung aus. Dieser Modus ist stärker bei Funkinterferenzen.

• [Aus]: Die Anlage wählt einen Kanal aus dem begrenzten Frequenzbereich aus, um externe Funkinterferenzen zu verhindern. Wenn [Ein] ausgewählt ist und Tonaussetzer auftreten, ist es unter Umständen besser, [Aus] auszuwählen.

Hinweis

- Beim Umschalten der [HF-Kanal]-Einstellung von [Aus] in [Ein] kann es 1 Minute dauern, bis die Verbindung wieder hergestellt ist.
- Je nach Land/der Region, wo Sie das kompatible Modell kaufen, verfügt dieses nicht über diese Einstellung.

Hinweis

- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.
- Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung oder Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.



Hinweis

- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.

• Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung oder Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.

Wenn die Verbindung nicht automatisch hergestellt wird

Sollten an den hinteren Lautsprechern Störungen auftreten, versuchen Sie, diese anhand der folgenden Checkliste zu beheben, bevor Sie die Lautsprecher zur Reparatur bringen. Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler. Bringen Sie bitte unbedingt die hinteren Lautsprecher, das kompatible Modell und den optionalen Subwoofer (nicht mitgeliefert) zur Reparatur, auch wenn Sie die Eindrücke haben, dass nur an einem der Geräte ein Problem vorliegt. Die folgenden Anweisungen gelten, wenn die Lautsprecher mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 verwendet werden. Verwenden Sie dazu die mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 gelieferte Fernbedienung.

Wenn Sie ein anderes kompatibles Modell verwenden, schlagen Sie in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

- 1** Drücken Sie HOME.

Das Startmenü wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.

- 2** Wählen Sie im Startmenü [Setup] - [Erweiterte Einstellungen].

- 3** Wählen Sie [Lautsprecher-Einstellungen] - [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] - [Manuelle Verbindung starten].

Der Bildschirm [Manuelle Verbindung starten] erscheint auf dem Fernsehschirm.

- 4** Drücken Sie LINK am Lautsprecher.

Die Netzanzige des Lautsprechers, an dem LINK gedrückt wurde, blinkt wiederholt zweimal grün.

- 5** Wählen Sie [Starten].

Der manuelle Verbindungsauflauf startet. Die Anzeige zur Verbindungsherstellung erscheint auf dem Fernsehschirm.

Soll der manuelle Verbindungsauflauf abgebrochen werden, wählen Sie [Abbrechen].

- 6** Wenn für [Rücklautsprecher (R)] und [Rücklautsprecher (L)] die Anzeige [Verbunden] erscheint, wählen Sie [Beenden].

- 7** Drücken Sie ⏻.

Die Verbindung ist hergestellt und die Netzanzige an den Lautsprechern leuchtet grün.

Hinweis

- Wenn Sie [Manuelle Verbindung starten] ausführen, wird [Verbindungsmodus] unter [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] automatisch auf [Manuell] gesetzt.
- Nur die Lautsprecher, die in Schritt 6 [Verbunden] angezeigt wurde, sind mit einem kompatiblen Modell verbunden. Wenn keine Verbindung zu den Lautsprechern hergestellt werden kann, führen Sie diese manuelle Funktion erneut aus.

Bei instabiler Funkübertragung

Wenn Sie mehrere Drahtlossysteme wie WLANs verwenden, kann die Funksignale eventuell instabil. In diesem Fall lässt sich die Übertragung eventuell verbessern, indem Sie die folgende Einstellung ändern.

Die folgenden Anweisungen gelten, wenn die Lautsprecher mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 verwendet werden. Verwenden Sie dazu die mit dem kompatiblen Modell HT-A7000 gelieferte Fernbedienung.

Wenn Sie ein anderes kompatibles Modell verwenden, schlagen Sie in der mit dem Gerät gelieferten Bedienungsanleitung nach.

- 1** Drücken Sie HOME.

Das Startmenü wird auf dem Fernsehschirm angezeigt.

- 2** Wählen Sie im Startmenü [Setup] - [Erweiterte Einstellungen].

- 3** Wählen Sie [Lautsprecher-Einstellungen] - [Drahtloslautsprecher-Einstellungen] - [HF-Kanal].

- 4** Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus.

• [Ein] (Standardeinstellung): Wählen Sie normalerweise diese Einstellung. Die Anlage wählt automatisch den besseren Kanal für die Übertragung aus. Dieser Modus ist stärker bei Funkinterferenzen.

• [Aus]: Die Anlage wählt einen Kanal aus dem begrenzten Frequenzbereich aus, um externe Funkinterferenzen zu verhindern. Wenn [Ein] ausgewählt ist und Tonaussetzer auftreten, ist es unter Umständen besser, [Aus] auszuwählen.

Hinweis

- Beim Umschalten der [HF-Kanal]-Einstellung von [Aus] in [Ein] kann es 1 Minute dauern, bis die Verbindung wieder hergestellt ist.
- Je nach Land/der Region, wo Sie das kompatible Modell kaufen, verfügt dieses nicht über diese Einstellung.

Hinweis

- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.

• Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung oder Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.

Hinweis

- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.

• Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung oder Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.

Hinweis

- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.

• Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung oder Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.

Hinweis

- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.

• Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung oder Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.

Hinweis

- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.

• Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung oder Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.

Hinweis

- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.

• Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung oder Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.

Hinweis

- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen.

• Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unzureichende Wandstärke, schlechte Schraubenverankerung oder Naturkatastrophen usw. verursacht wurden.

Hinweis

- Lassen Sie die Montagearbeiten unbedingt von einem Sony-Händler oder lizenzierten Fachleuten ausführen und beachten Sie bei der Montage die nötigen Sicherheitsvorkehrungen