

Verwendung

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen zur Installation und zum Anschluss des Subwoofers in der Hilfe.
Rufen Sie die Hilfe über die URL auf der Rückseite dieses Dokuments auf.
Sie müssen für die Verbindung mit dem Subwoofer möglicherweise die Software des kompatiblen Modells aktualisieren.

Dieser Subwoofer funktioniert nur mit speziellen kompatiblen Modellen.
Die neuesten Informationen zu kompatiblen Modellen finden Sie unter folgender URL: https://www.sony.net/comp-home/

Mitgelieferte Teile


Subwoofer (1)
Netzkabel (2)
Unterlagen (1 Satz)

Für Kunden in Großbritannien, Irland, Malta und Zypern:

Verwenden Sie ein Netzkabel (Stromkabel) des Typs (A).
Die Verwendung von Netzkabeln (Stromkabeln) vom Typ (B) ist in den oben genannten Ländern/Regionen aus Sicherheitsgründen nicht zulässig.

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:

Verwenden Sie ein Netzkabel (Stromkabel) des Typs (B).



Technische Daten

Subwoofer (YY2102C/ YY2103C)

Verstärker

AUSGANGSLEISTUNG (Nennwert)
YY2102C (SA-SW9): 145 W + 145 W (bei 2 Ω, 100 Hz, 1% THD)
YY2103C (SA-SW8): 175 W (bei 2 Ω, 100 Hz, 1% THD)
AUSGANGSLEISTUNG (Referenz)
YY2102C (SA-SW9): 300 W + 300 W (bei 2 Ω, 100 Hz)
YY2103C (SA-SW8): 300 W (bei 2 Ω, 100 Hz)

WLAN

Kommunikationssystem
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frequenzbereich
2,4-GHz-, 5-GHz-, 6-GHz-Band

BLUETOOTH®

Frequenzbereich
2,4-GHz-Band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Drahtloser Sender/Empfänger

Kommunikationssystem
Spezifikation der drahtlosen Tonübertragung
Frequenzbereich
5-GHz-, 6-GHz-Band

Allgemeines

Betriebsspannung
220 V - 240 V Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz
Leistungsaufnahme
YY2102C (SA-SW9):
Eingeschaltet: 100 W
YY2103C (SA-SW8):
Eingeschaltet: 55 W
Netzwerk-Standby-Modus: 2,0 W oder weniger
Ausgeschaltet: 0,3 W oder weniger
Wenn die Funktion [Automatisches Standby] aktiviert ist und das Produkt etwa 20 Minuten lang nicht bedient und kein Signal eingespist wird, schaltet das Produkt automatisch in den Netzwerk-Standby-Modus oder schaltet sich aus.
Wenn Sie die Funktion [Automatisches Standby] deaktivieren, erhöht sich die Leistungsaufnahme dieses Produkts.
Wenn dieses Gerät mit der Heim-Audioanlage verbunden wird, wird die Stromversorgung des Geräts parallel zur automatischen Standby-Funktion der Heim-Audioanlage gesteuert.
Abmessungen (B × H × T)
Einschließlich vorstehender Teile und Bedienelemente.
YY2102C (SA-SW9): ca. 390 mm × 400 mm × 350 mm
YY2103C (SA-SW8): ca. 390 mm × 400 mm × 170 mm
Gewicht
YY2102C (SA-SW9): ca. 23,3 kg
YY2103C (SA-SW8): ca. 12,2 kg

Funkfrequenzbereich und maximale Ausgangsleistung

	Frequenzbereich	Maximale Ausgangsleistung
BLUETOOTH	2 400 - 2 483,5 MHz	<15 dBm
BLUETOOTH LOW ENERGY	2 400 - 2 483,5 MHz	<9,9 dBm
WLAN	2 400 - 2 483,5 MHz	<19,9 dBm
	5 150 - 5 250 MHz	<19,9 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	<19,9 dBm
	5 470 - 5 725 MHz	<19,9 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	<13,96 dBm
	5 945 - 6 425 MHz	<22,9 dBm
Drahtloser Lautsprecher	5 150 - 5 250 MHz	<19,9 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	<19,9 dBm
	5 470 - 5 600 MHz	<19,9 dBm
	5 650 - 5 725 MHz	<19,9 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	<13,96 dBm
	5 945 - 6 425 MHz	<22,9 dBm

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Der 6-GHz-Funkfrequenzbereich steht in allen Ländern oder Regionen zur Verfügung, in denen er zugelassen ist.

Die verfügbare Funkfrequenz hängt vom verbundenen Gerät ab.

Produktspezifikationen, einschließlich Informationen zum Energiesparen, sofern möglich, finden Sie, indem Sie den folgenden Link und dann Ihr Land bzw. Ihre Region wählen, die Seite zu Ihrem Produkt aufrufen und dann zum Abschnitt mit den Spezifikationen wechseln: sony.com/country

Markenzeichen

• Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.

Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.

Lizenzen

- Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechtinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch: https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/
- Die Software dieses Produkts enthält urheberrechtlich geschützte Software, die der Lizenz GPL/LGPL und anderen Lizenzen unterliegt, denen zufolge Zugriff auf den Quellcode gewährt werden muss. Eine Kopie des relevanten Quellcodes finden Sie gemäß der GPL/LGPL (und anderen Lizenzen) unter der folgenden URL. Sie können sich den Quellcode gemäß GPL/LGPL für einen Zeitraum von drei Jahren nach unserer letzten Auslieferung dieses Produkts auf einem physischen Datenträger zuschicken lassen; das entsprechende Formular finden Sie unter der folgenden URL. Dieses Angebot gilt für alle Empfänger dieser Information. https://oss.sony.net/Products/Linux/
- Bitte beachten Sie, dass Sony keine Fragen zum Inhalt des Quellcodes beantworten kann.
- Von Dritten angebotene Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, ausgesetzt oder eingestellt werden. Sony übernimmt in diesen Fällen keine Haftung.

Polski	Subwoofer
Przed użyciem urządzenia, należy przejść pod następujący adres URL i przeczytać Umowę licencyjną użytkownika końcowego (EULA). https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/ Model: YY2102C/ YY2103C Termin „produkt” w tym dokumencie odnosi się do urządzenia lub jego akcesoriów.	

Informacja dla klientów w Europie

Produktu nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie wolno zasłaniać otworu wentylacyjnego w urządzeniu gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno narażać tego produktu na zachłapanie ani działanie kropel cieczy oraz nie wolno umieszczać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

Urządzenie nie jest odłączone od źródła zasilania prądem zmiennym (sieci elektrycznej), dopóki jest podłączone do gniazda ściennego — nawet jeśli samo urządzenie zostało wyłączone.

Urządzenie należy zainstalować w taki sposób, aby w razie problemów można było natychmiast odłączyć kabel zasilający od gniazda ściennego.

Ten produkt wyposażony jest w magnes(y) mocący(-e) zakłócać pracę rozruszników serca, programowanych zastawek przetokowych do leczenia wodogłowia lub innych urządzeń medycznych. Nie należy umieszczać produktu w pobliżu osób, które korzystają ze wspomnianych urządzeń medycznych. Jeżeli stosowane są wspomniane urządzenia medyczne, przed przystąpieniem do użytkowania tego produktu należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Tabliczka znamionowa i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone w następujących miejscach:
• YY2102C (SA-SW9): dwa miejsca, między głośnikami i z boku głośnika
• YY2103C (SA-SW8): dolna część głośnika

Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu ciała ludzkiego z telefonem komórkowym lub innymi urządzeniami bezprzewodowymi połączonymi z opisywanym urządzeniem można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia bezprzewodowego.

Ważność oznaczenia znakiem CE jest ograniczona do krajów/regionów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do krajów/regionów CG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i Szwajcarii. Ważność oznaczenia znakiem UKCA jest ograniczona do krajów/regionów, w których jest to wymagane przez prawo, głównie do Wielkiej Brytanii.

Powiadomienie dla klientów: następujące informacje dotyczą wyłącznie produktów sprzedawanych w krajach/regionach stosujących dyrektywę UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe B.V.

Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
sony.com/country

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://compliance.sony.eu

W przypadku, gdy krajem użytkowania tego sprzętu radiowego jest BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI), obowiązują następujące ograniczenia dotyczące wprowadzania do eksploatacji lub wymagania w zakresie zezwolenia na użytkowanie:
Stosowanie pasma częstotliwości 5 150 MHz – 5 350 MHz i 5 945 MHz – 6 425 MHz jest ograniczone tylko pomieszczeń.



Usuwanie zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie mogą być traktowane jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie usunięcie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do wbudowanej baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zostaną właściwie usunięte, należy dostarczyć takie zużyte produkty do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji produktu dotyczącym bezpiecznego wymowniania baterii z produktu. Zużyta baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu lub baterii, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE funkcji bezprzewodowej

Wyłącz funkcję bezprzewodową, naciskając LINK na subwooferze 5 razy. Ponowne naciśnięcie LINK na subwooferze 5 razy spowoduje włączenie funkcji bezprzewodowej. (Funkcja bezprzewodowa uruchamia się również poprzez włączenie subwoofera po jego wyłączeniu.)

To urządzenie należy zainstalować i używać z zachowaniem odległości co najmniej 20 cm między nadajnikiem i ciałem człowieka.

Środki ostrożności

Przewód zasilający

- Przewód zasilający znajdujący się w zestawie jest przeznaczony wyłącznie do tego urządzenia. Nie należy go używać w połączeniu z zadanymi innymi urządzeniami.
- Całkowicie odłącz przewód zasilający od gniazda zasilania, jeśli nie będzie on używany przez dłuższy czas. Odłączając przewód zasilający, należy zawsze chwycać za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć za sam przewód.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony lub sklepem, w którym zakupiono produkt, w celu jego wymiany.

Lokalizacja urządzenia

- Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierny kurz lub wstrząsy mechaniczne.
- Umieścić urządzenie na płaskiej, równej powierzchni. W przypadku umieszczenia urządzenia na pochylnej powierzchni może ono się przewrócić lub spaść z powierzchni na skutek własnych drgań, powodując obrażenia, awarie lub spadek wydajności.
- Należy zachować ostrożność, stawiając urządzenie na powierzchniach o specjalnym wykończeniu (woskiem, olejem, politurą itp.), ponieważ mogą ulec poplamieniu lub odbarwieniu.
- Głośniki tego urządzenia nie są ekranowane magnetycznie. Nie umieszczaj kart magnetycznych na urządzeniu lub w jego pobliżu.
- W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów innych niż telewizor. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- YY2102C (SA-SW9): Urządzenie powinno być rozpakowywane i przenoszone przez dwie osoby.

Jak dbać o urządzenie

- Urządzenie należy czyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną neutralnym detergentem. Nie należy używać żadnych materiałów ściernych, proszków do szorowania ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

Uwagi dotyczące przekazania urządzenia / utylizacji

- Pamiętaj, aby zresetować urządzenie, usunąć prywatne informacje i informacje o ustawieniach przed przekazaniem urządzenia / utylizacją. Jeśli urządzenie zostanie przekazane lub usunięte bez zresetowania, prywatne informacje mogą zostać wysłane i wykorzystane przez inną osobę. Szczegółowe informacje na temat metody zresetowania można znaleźć w Przewodniku pomocniczym.

Inne uwagi

- Nie należy wkładać ciał obcych przez otwór głośnika.
- Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce lub woda, należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odłączyć je od gniazda zasilania i skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
- Przetwarzanie danych związane z połączeniem internetowym i aktualizacją oprogramowania systemowego**
Gdy ten produkt połączy się z Internetem, firma Sony Corporation („Sony”) przetworzy adres IP. Ponadto, gdy ten produkt musi przeprowadzić aktualizację w celu otrzymania najnowszego oprogramowania systemowego, zostanie na nim wyświetlona Polityka prywatności za pośrednictwem aplikacji „Sony i BRAVIA Connect” lub skorzysta z usług stron trzecich, firma Sony będzie przetwarzać adres IP, informacje o wersji Polityki prywatności, wersję oprogramowania oraz kod kraju/regionu tego produktu. Jeżeli nie chcesz, aby takie dane były przetwarzane, nie konfiguruj funkcji bezprzewodowego połączenia z Internetem. Należy pamiętać, że podstawa prawną przetwarzania powyższych danych przez firmę Sony na mocy prawa UE – w celu umożliwienia połączenia z Internetem oraz dostarczania aktualizacji oprogramowania – jest wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych przez firmę Sony i praw użytkownika do prywatności, a także dane kontaktowe w przypadku pytań lub wątpliwości, należy przejść pod poniższy adres URL i zapoznać się z Polityką prywatności. https://ssh-app-config.data-gateway.seeds.services/hcc/pp/hcc_pp_index.html
- Podłączając urządzenie do Internetu, należy użyć routera (modemu ADSL lub terminala światłowodowego z funkcją routera dostarczającego przez dostawcę Internetu lub punktu dostępu bezprzewodowej sieci LAN). Połączenie z Internetem bez użycia routera może doprowadzić do problemów z bezpieczeństwem. W przypadku braku pewności, czy gniazdo śienne dla linii sieciowej ma funkcję routera, należy zapytać zarządcę domu mieszkalnego lub dostawcę Internetu.
- W razie jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego urządzenia, które nie zostały omówione w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

Jak używać

Upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami instalacji i podłączenia subwoofera podanymi w Przewodniku pomocniczym.
Dostęp do Przewodnika pomocniczego można uzyskać pod adresem URL podanym na okładce tego dokumentu.
Aby podłączyć ten subwoofer, konieczna może być aktualizacja oprogramowania kompatybilnego modelu.

Ten subwoofer działa tylko z określonymi, kompatybilnymi modelami.
Najnowsze informacje o kompatybilnych modelach można sprawdzić pod następującym adresem URL: https://www.sony.net/comp-home/

Zawartość zestawu

Subwoofer (1)
Przewód zasilający (2)
Dokumenty (1 zestaw)

Informacja dla klientów w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Malcie i Cyprze:

Stosować kabel zasilania prądem zmiennym (przewód sieciowy) (A).
Ze względów bezpieczeństwa kabel zasilania prądem zmiennym (przewód sieciowy) (B) nie jest przeznaczony do stosowania w powyższych krajach/regionach i dlatego nie może być w nich używany.

Informacja dla klientów w innych krajach/regionach:

Stosować kabel zasilania prądem zmiennym (przewód sieciowy) (B).



Dane techniczne

Subwoofer (YY2102C/ YY2103C)

Sekcja wzmacniacza

MOC WYŚCİOWA (znamionowa)
YY2102C (SA-SW9): 145 W + 145 W (przy 2 Ω, 100 Hz, 1% THD)
YY2103C (SA-SW8): 175 W (przy 2 Ω, 100 Hz, 1% THD)
MOC WYŚCİOWA (referencyjna)
YY2102C (SA-SW9): 300 W + 300 W (przy 2 Ω, 100 Hz)
YY2103C (SA-SW8): 300 W (przy 2 Ω, 100 Hz)

Sekcja bezprzewodowej sieci LAN

System komunikacji
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Pasma częstotliwości
Pasma 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Sekcja BLUETOOTH®

Pasma częstotliwości
Pasma 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Sekcja nadajnika/odbiornika bezprzewodowego

System komunikacji
Specyfikacja dźwięku bezprzewodowego
Pasma częstotliwości
Pasma 5 GHz, 6 GHz

Ogólne

Zasilanie
220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Pobór mocy
YY2102C (SA-SW9):
Wł.: 100 W
YY2103C (SA-SW8):
Wł.: 55 W
Sieciowy tryb czuwania: 2,0 W lub mniej
Wyl.: 0,3 W lub mniej
Gdy funkcja [Automatyczne czuwanie] jest włączona, jeśli produkt nie jest używany i nie ma sygnału wejściowego przez około 20 minut, produkt automatycznie przechodzi w sieciowy tryb czuwania lub się wyłącza.
Wyłączenie funkcji [Automatyczne czuwanie] zwiększy pobór mocy przez ten produkt.
Gdy ten produkt jest podłączony do domowego sprzętu audio, zasilanie produktu jest kontrolowane w połączeniu z funkcją automatycznego czuwania domowego sprzętu audio.
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Z częściami wystającymi i elementami sterującymi.
YY2102C (SA-SW9): Ok. 390 mm × 400 mm × 350 mm
YY2103C (SA-SW8): Ok. 390 mm × 400 mm × 170 mm
Waga
YY2102C (SA-SW9): Ok. 23,3 kg
YY2103C (SA-SW8): Ok. 12,2 kg

Pasma częstotliwości radiowych i maksymalna moc wyjściowa

	Pasma częstotliwości	Maksymalna moc wyjściowa
BLUETOOTH	2 400 - 2 483,5 MHz	<15 dBm
BLUETOOTH LOW ENERGY	2 400 - 2 483,5 MHz	<9,9 dBm
Bezprzewodowa sieć LAN	2 400 - 2 483,5 MHz	<19,9 dBm
	5 150 - 5 250 MHz	<19,9 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	<19,9 dBm
	5 470 - 5 725 MHz	<19,9 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	<13,96 dBm
	5 945 - 6 425 MHz	<22,9 dBm
Głośnik bezprzewodowy	5 150 - 5 250 MHz	<19,9 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	<19,9 dBm
	5 470 - 5 600 MHz	<19,9 dBm
	5 650 - 5 725 MHz	<19,9 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	<13,96 dBm
	5 945 - 6 425 MHz	<22,9 dBm

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Pasma częstotliwości 6 GHz będzie dostępne w krajach lub regionach, w których jest to dozwolone.

W zależności od podłączonego urządzenia dostępna częstotliwość radiowa jest różna.

Specyfikacje produktu, w tym informacje o oszczędzaniu energii, jeśli dotyczy, można znaleźć, wchodząc w poniższy link, wybierając kraj/region, otwierając stronę swojego produktu, a następnie przechodząc do sekcji specyfikacji: sony.com/country

Znaki towarowe

• Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odpowiedź następujący adres URL i przeczytaj. https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/
- Oprogramowanie znajdujące się w tym produkcie zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest objęte licencją GPL/LGPL i innymi licencjami, które mogą wymagać dostępu do kodu źródłowego. Kopię odpowiedniego kodu źródłowego potrzebnego na podstawie GPL/LGPL (i innych licencji) można znaleźć pod następującym adresem URL. Kod źródłowy wymagany przez GPL/LGPL można uzyskać od nas na nośniku fizycznym na okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu, wypełniając formularz pod następującym adresem URL. Ta oferta obowiązuje w przypadku każdego, kto otrzymał te informacje. https://oss.sony.net/Products/Linux/
- Należy pamiętać, że Sony nie może odpowiedzieć na żadne pytania dotyczące zawartości tego kodu źródłowego.
- Usługi oferowane przez podmioty trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub przerwane bez wcześniejszego powiadomienia. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku powstania takich sytuacji.

For customers in France / Pour les clients en France

