




# Schnellstart

In den Abbildungen wird EAH-AZ60M2 als Beispiel verwendet.




[Google Play](#)

[Apple Store](#)



EAH-AZ80




EAH-AZ60M2

EAH-AZ40M2



4


EAH-AZ100







EAH-AZ80


EAH-AZ60M2



EAH-AZ40M2



5




\*1 Wählen Sie im Bluetooth®-Menü des Bluetooth®-Geräts die Ohrhörer aus.

EAH-AZ100: Technics EAH-AZ100

EAH-AZ80: Technics EAH-AZ80

## EAH-AZ40M2: Technics EAH-AZ40M2




\*1 Wählen Sie im Bluetooth®-Menü des Bluetooth®-Geräts die Ohrhörer aus.

EAH-AZ100: Technics EAH-AZ100

EAH-AZ80: Technics EAH-AZ80

EAH-AZ40M2: Technics EAH-AZ40M2



\*1 Diese Funktion ist für EAH-AZ100 (⊖) nicht verfügbar.