




Packaging List and Parts



- A** Mounting Bracket
- B** Magnetic Cover
- C** Connecting Rod
- D** 1/4-inch Screw


Installation



Bestimmen Sie die geeignete Montageposition an der Decke. Befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben an der Decke.



*Die Halterung muss an einer festen Betonfläche installiert werden, um eine sichere und stabile Befestigung des Projektors zu gewährleisten.

- (a)** Verwenden Sie einen 8-mm-Bohrer für die Dübelschraubenlöcher.
- (b)** Verwenden Sie für die anderen Befestigungslöcher einen 6-mm-Bohrer.




Stecken Sie den Adapter in den Steckplatz an der Halterung. Verwenden Sie den mitgelieferten Kabelbinder, um das Gleichstromkabel des Projektors an der Halterung zu befestigen.

3 Führen Sie das Gleichstromkabel durch das Loch in der Silikonabdeckung, und befestigen Sie die magnetische Abdeckung an der Halterung.



Richten Sie die 1/4-Zoll-Schraube an der Basis der Verbindungswelle mit dem Gewindeloch an der Unterseite des Projektors aus, und ziehen Sie die Schraube fest, um die Welle am Projektor zu befestigen.



Richten Sie die Kerbe am oberen Ende der Verbindungsstange mit der Lasche an der Halterung aus und drehen Sie dann die Welle, um sie zu fixieren und die Installation abzuschließen.

